

Перечень радиокомпонентов

Список радиокомпонентов к статье: Включение-отключение акустики синхронно с компьютером

Краткое описание: При включении компьютера происходит подача 220 Вольт на усилитель и ЖК-мониторы. После отключения компьютера, усилитель и мониторы обесточиваются.

Обозначение	Тип	Номинал	Количество	Примечание
U1	Оптопара	MOC3083M	1	DIP-6
DA1	Программируемый таймер и осциллятор	NE555	1	DIP-8
VS1	Симистор	BTA12-800	1	TO-220
VD1, VD2	Выпрямительный диод	1N4005	2	
FU1, FU2	Предохранитель	3.15 A	2	
FU3	Предохранитель	100 мА	1	
C1	Конденсатор	10 нФ	1	630 B
C2, C3	Конденсатор	100 нФ	2	
C4	Конденсатор	1 мкФ	1	
R1	Резистор	39 Ом	1	1 Вт
R2	Резистор	360 Ом	1	1 Вт
R3	Резистор	330 Ом	1	1 Вт
R4	Резистор	1 МОм	1	
R5, R6	Резистор	330 Ом	2	
HL1	Светодиод	Зелёный	1	
XS1	Гнездо	IEC C14	1	
XS2	Гнездо	USB-B	1	
XS3	Клеммник	DG300-5.0-03P	1	

Добавить компоненты

URL статьи на сайте: http://cxem.net/house/1-424.php

Автор: Zlodey Дата публикации: 21.03.2017