

Перечень радиокомпонентов

Список радиокомпонентов к статье: Автомобильная сигнализация

Краткое описание: Предлагаемое устройство автомобильной сигнализации (У АС) выполняет практически все необходимые функции, не содержит дефицитных деталей и может конкурировать с промышленными системами. УАС питается от бортсети автомобиля (+12 В), а при пропадании ее продолжает нормально функционировать, так как имеет внутренний источник.

Обозначение	Тип	Номинал	Количество	Примечание
DA1	Микросхема	K140УД6	1	
DA2	Линейный регулятор	KP142EH8A	1	
DD1, DD2	Микросхема	K561ЛП2	2	
DD3	Микросхема	K561ТМ2	1	
DD4	Микросхема	K561ЛА7	1	
VT1	Биполярный транзистор	КТ315Б	1	
VT2, VT4, VT6	Биполярный транзистор	КТ973А	3	
VT3, VT5, VT7	Биполярный транзистор	КТ972Б	3	
VD1-VD4	Диод	КД512А	4	
VD5, VD5", VD6-VD10	Диод	КД522А	7	
VD11	Светодиод	АЛ307БМ	1	
VD12-VD14	Диод	КД105А	3	
VD15, VD16	Диод	КД213А	2	
C1, C6, C8	Электролитический конденсатор	10 мкФ	3	
C2-C5, C7, C11	Конденсатор	0.47 мкФ	6	
C9, C10	Конденсатор	510 пФ	2	
C12, C13	Электролитический конденсатор	47 мкФ	2	
R1, R10-R13, R10"-R13"	Резистор	10 кОм	9	
R2, R31	Резистор	100 кОм	2	
R3	Резистор	470 кОм	1	
R4	Подстроечный резистор	1 МОм	1	
R5, R14-R18, R24, R25, R28	Резистор	1 МОм	9	
R6-R9, R19, R21, R27, R29	Резистор	1 кОм	8	
R20	Резистор	3 МОм	1	
R22	Резистор	910 кОм	1	
R23	Резистор	39 кОм	1	
R26	Резистор	51 кОм	1	

Перечень радиокомпонентов

Обозначение	Тип	Номинал	Количество	Примечание
R30	Резистор	180 Ом	1	1 Вт
K1, K2, K2"	Реле	12 В	3	
PA1	Микроамперметр	M476	1	
X1	Разъемная пара	5 выводов	1	
S8	Концевой выключатель		6	Двери, капот и багажник
BA1	Динамик	10 Вт 8 Ом	1	

Добавить компоненты

URL статьи на сайте: <http://cxem.net/avto/alarm/alarm14.php>

Автор: Частов А.

Дата публикации: 2002 г.