

Список радиокомпонентов к статье: Сенсорный выключатель с селектором выхода

Краткое описание: Сенсорный выключатель, позволяющий выбрать 1 из 4 выходов, включить или выключить нагрузку. 2 режима управления - обнуление управляющего триггера при переходе на другую нагрузку, или моментальное включение следующей нагрузки при переключении.

Обозначение	Тип	Номинал	Количество	Примечание
U1, U2	Триггер	CD4013B	2	
U3	Зарубежные	CD4022	1	
U4	Вентиль	CD4081B	1	
R1, R2, R10	Резистор	47 кОм	3	
R3	Резистор	10 кОм	1	
R4-R8	Резистор	1 кОм	5	
R10	Резистор	1 МОм	1	
D1, D7	Выпрямительный диод	FR107	2	
D2-D6	Светодиод		1	

URL статьи на сайте: <http://cxem.net/house/1-355.php>

Автор: [MC_RRR](#)

Дата публикации: 30.03.2014